

Wat doet het hek niet?

**Hek wil niet naar beneden/dicht.**

1. Wat is er gebeurd?
2. Is het mechanisch? Is er stroom?  
- controleren of de verkeerslichten of fotocel branden
3. Geen stroom; check of noodstopknop (geel met rode drukker) ingedrukt staat. Helpt dit niet, dan beheerder laten bellen.
  - a. Voedingsstekker erin
  - b. Stop eruit
  - c. Noodstop
  - d. Beheerder inschakelen
4. Wel stroom en de verkeerslichten knipperen snel, dan een pulse geven.
5. Werkt dit niet, dan;  
reset middels 10 seconden stroom van installatie afhalen.
6. Rolhek werkt nog steeds niet; dan checken of alle fotocellen vrij zijn (plakband, sneeuw o.i.d.). Checken op mechanische beschadigingen. (Onderloopbeveiliging, spiraalkabel e.d.).

**Hek wil niet open**

1. Bovenstaande uitvoeren.
2. Extra controleren of afstandsbediening werkt. (Brandt het lampje als men drukt?)

**Hek sluit wel, maar gaat weer omhoog**

1. Controle fotocellen, onderloopbeveiliging, ligt er niets op de vloer, steentje of ijsafzetting.

**Wanneer bovenstaande geen oplossing is, dan het hek handmatig bedienen:**

1. Pak de noodslinger die bij de motor hangt.
2. Plaats het uiteinde van de noodslinger in de noodontgrendeling (onderzijde motor) en duw deze goed aan, ca. 3,5 cm indrukken.
3. Draai nu met de noodslinger het rolhek omhoog totdat deze geheel geopend is.
4. Neem de slinger weer uit de noodontgrendeling en hang deze weer bij de motor.
5. Meld storing aan bij DBS Logipark via 036-522 08 25.